

Instructions

T001K006

Boule de jardin illuminée



Matériel utilisé	N° d'article	Quantité
Mosaïque carrée Softglas, env. 10 x 10 x 4 mm, 200 g, mix jaune/rouge	506632	1
Mosaïque "Softglas" polygonale, env. 10 - 20 mm, épaisseur: env. 5 mm, 200 g, mix jaune/rouge	514316	1
Mosaïque carrée en miroir, env. 10 x 10 mm, épaisseur: env. 3 mm, 200 g = 300 pièces	559602	1
Boule en verre acrylique, incolore, en 2 pièces, env. 200 mm de diam.	616074	1
Guirlande lumineuse à macro-LED, éclairage extérieur et intérieur, 45 petites lumières LED, fonctionne avec 6 piles 1,5V-AA (non fournies)	954387	1
Piles standard Camelion®, 1,5V-AA, 2 pièces	210625	2
Kit colle silicone 3D, 80 ml, transparent	314798	1
Enduit à joints de mosaïque, 1000 g, blanc	504906	1
Peinture acrylique brillante Marabu, 50 ml, noir	452137	1
Outils recommandés		
Gants (à usage unique), taille M, 100 pièces	936396	selon besoin
Gants (à usage unique), taille L, 100 pièces	942458	selon besoin
Outils nécessaires		
Plaque de protection, ciseaux, mètre souple (règle), marqueur (permanent), rouleau de papier ménage, gobelet gradué, récipient mélangeur, spatule, éponge, torchon (linge de cuisine), gants (jetables), perceuse (avec mèche à bois) ou fer à souder		

Instructions de base pour les mosaïques

1. Si besoin, dessiner le contour des mosaïques sur le support avec un feutre.
2. Fixer les éléments de mosaïque au support avec de la colle.
3. Laisser sécher la colle pendant une nuit.
4. Mélanger l'enduit à joints de mosaïque avec de l'eau comme indiqué dans les instructions du produit.
5. Répartir l'enduit à joints avec des gants (jetables) sur la surface en mosaïque.
6. Attendre environ 15 minutes puis enlever l'enduit à joints qui est en trop avec une éponge.
7. Répéter ce processus plusieurs fois.
8. Laisser sécher l'enduit à joints pendant une nuit.
9. Polir la surface en mosaïque avec un torchon sec.



Percer un trou dans une demi-boule en plastique à l'aide d'une perceuse (mèche à bois) ou d'un fer à souder. Coller l'une à l'autre les demi-sphères en plastique avec de la colle silicone. Si vous le souhaitez, vous pouvez déjà introduire la guirlande lumineuse à l'intérieur de la sphère (en la faisant passer à travers le trou) avant le collage.



A l'aide d'un marqueur indélébile, délimiter les surfaces à recouvrir de tesselles.



Coller les tesselles.



L'enduit à joints peut être teint avec de la peinture acrylique. Mélanger la couleur à l'enduit déjà prêt (quantité selon l'épaisseur de couleur désirée). Appliquer l'enduit à joints sur les tesselles.



*Amusez-vous bien!
Votre équipe créative OPITEC!*