# Instructions

## Bijoux en béton

| Matériel utilisé | N° d'article | Quantité |
|---|---|---|
| Moule à bijoux - Pendentif Diamant, env 25 x 39 mm,<br>Matériel nécessaire : env. 5 g béton fin pour bijoux | 508988 | 1 |
| Moule à bijoux - Pendentif ovale long, env. 17 x 39 mm,<br>Matériel nécessaire : env. 5 g béton fin pour bijoux | 509412 | 1 |
| Moule pour bijoux - Pendentif rond, env. ø 39 mm,<br>Matériel nécessaire : env. 15 g béton fin pour bijoux | 588375 | 1 |
| Moule en silicone Sculpey® - Cabochon, 4 motifs en 3 tailles différentes, env. 14 - 32 mm,<br>Matériel nécessaire : env. 70 g béton fin pour bijoux | 442752 | 1 |
| Béton fin pour bijoux, 500 g | 608792 | 1 |
| Béton fin pour bijoux, 1500 g | 619692 | au choix |
| Béton fin pour bijoux, 3000 g | 608806 | au choix |
| Set d'émaillage à froid , 200 ml | 424222 | 1 |
| Set d'émaillage à froid, 50 ml | 437939 | au choix |
| Pierres chatons acryliques, env. ø 2,8 x 2 mm, 10 g, cristal | 726380 | 1 |
| Pierres chatons acryliques, env. ø 2,8 x 2 mm, 10 g, noir | 726391 | 1 |
| Perles de rocaille transparentes, env. ø 2,6 mm, 1 g, gris argenté | 707740 | 1 |
| Perles de rocaille transparentes, env. ø 2,6 mm, 17 g, vers foncé argent | 726047 | 1 |
| Paillettes fines, 8 g, or | 496533 | 1 |
| Paillettes fines, 8 g, argent | 496544 | 1 |
| Feuille de métal Art Déco, env. 140 x 140 mm, 6 feuilles, couleur argent | 400361 | 1 |
| Feuille de métal Art Déco, en. 140 x 140 mm, 6 feuilles, couleur or | 400372 | 1 |
| Lait de mixtion pour métal en feuille Art Deco, 50 ml | 449927 | 1 |
| Bague en métal avec plaque, taille réglable, env. ø 17 mm, plaque : env. ø 16 mm, 4 pièces | 575509 | 1 |
| Vernis transparent Hobby Line, 400 ml, brillant | 450827 | 1 |
| Cordon en similicuir, env. ø 1 mm, 5 m/rouleau, noir | 305339 | 1 |
| Cordon en similicuir, env. ø 1 mm, 25 m/rouleau, noir | 318909 | au choix |
| Sachet en dentelle Paper-Art, env. ø 75 x 180 mm, naturel, matériel nécessaire : env. 750 g béton créatif | 487646 | 2 |
| Sachet en dentelle Paper-Art, env. ø 100 x 270 mm, naturel,<br>Matériel nécessaire : env. 1000 g de béton créatif | 487624 | 1 |
| Masse de moulage en latex - Formalate, 300 ml | 572109 | 1 |
| Béton créatif CreaStone, 2500 g | 570152 | 1 |
| Béton créatif CreaStone, 1000 g | 570130 | au choix |
| Béton créatif CreaStone, 8000 g | 572084 | au choix |
| Colle universelle pour bricolage, 80 ml | 539697 | 1 |
| **Outils recommandés** | | |
| Gants (à usage unique), taille M, 100 pièces | 936396 | 1 |
| Gants (à usage unique), taille L, 100 pièces | 942458 | au choix |
| Set de verres doseurs, 3 tailles, laiteux transparent, set de 3 pièces | 729399 | 1 |
| **Outils nécessaires** | | |
| Sous-main, papier sulfurisé, verre dosseur, gobelet à mélanger pour le béton et l'émaillage à froid, spatule, gants (à usage unique), rouleau à pâtisserie, liquide vaisselle, ciseaux, pinceau plat (gros et fin) | | |

## Pendentif

1. Rincez l'intérieur du moule à bijoux avec le liquide vaisselle et de l'eau.
2. Mélanger la glaçure froide selon les instructions du produit.
3. Remplissez le moule à moitié avec la glaçure à froid.
4. Ajoutez immédiatement les pierres chatons, les rocailles, les paillettes et les feuilles de métal dans la glaçure à froid.
5. Laisser sécher complètement la glaçure pendant 1 à 3 jours.
6. Mélanger le béton fin pour bijoux selon les instructions du produit.
7. Remplissez le reste du moule pour bijoux avec du béton fin pour bijoux.
8. Laisser sécher le béton pour bijoux pendant env. 1 à 3 jours.
9. Retirez le pendentif du moule.
10. Laisser s'évaporer les restes d'humidité.
11. La couche de glaçure est mat, si désiré, cette couche peut être pulvérisée avec un vernis transparent brillant.
12. Laisser sécher le vernis.
13. Couper le cordon en similicuir à la longueur désirée.
14. Faire passer le morceau de cuir à travers le trou dans le pendentif.
15. Faire un noeud avec les extrémités du cordon.

## Bagues en béton

1. Rincez l'intérieur du moule en silicone Sculpey® - Cabochon avec du liquide vaisselle et de l'eau.
2. Mélanger la glaçure froide selon les instructions du produit.
3. Remplir les motifs souhaités du moule avec de la glaçure froide.
4. Ajoutez immédiatement les pierres chatons, les rocailles, les paillettes et les feuilles de métal dans la glaçure à froid.
5. Inclinez un peu le moule en silicone afin que la glaçure froide s'accumule à l'endroit désiré.
6. Laisser sécher entièrement la glaçure pendant 1 à 3 jours.
7. Mélanger le béton fin pour bijoux selon les instructions du produit.
8. Remplir le motif dans le moule en silicone avec le béton pour bijoux (verser le béton sur la glaçure à froid.).
9. Laisser sécher le béton pour bijoux pendant env. 1 à 3 jours.
10. Enlever les cabochons en béton/glaçure froide du moule.
11. Laisser s'évaporer les restes d'humidité.
12. Fixer le cabochon sur la plaque de la bague avec de la colle de bricolage.
13. Laisser sécher la colle.

## Cône porte-bijoux

1. Prenez les sachets en dentelle Paper-Art.
2. À l'aide d'un pinceau plat, enduire l'intérieur du cône avec du Formalate.
3. Utilisez le Formalate selon les instructions du produit.
4. Appliquez au moins trois couches.
5. Laisser sécher le Formalate.
6. Mélangez le béton créatif selon les instructions du produit.
7. Remplissez le cône de béton créatif. La quantité de béton détermine la taille du cône.
8. Laissez le béton créatif sécher pendant env. 1 à 3 jours.
9. Enlever le cône en béton du sachet en dentelle.
10. Laisser s'évaporer du béton créatif les restes d'humidité.
11. Appliquer le lait de mixtion sur la pointe du cône en béton.
12. Utilisez le lait de mixtion selon les instructions du produit.
13. À l'aide d'un pinceau plat à poils souples, placez et appuyez la feuille de métal sur la surface du cône recouverte de lait de mixtion.

*Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la réalisation*
*Votre équipe créative OPITEC !*