Instructions :

Fruits en béton créatif

Fruits en béton

Matériel utilisé	N° d'article	Quantité
Béton fin CREARTEC pour bijoux, 500 g	608792	selon le besoin
		selon le besoin
	608806	selon besoin
Moule 3D en latex - pomme, forme en 3D, dim. : Ø environ 40 x 70 mm, **Matériau requis : env. 240 g de béton pour bijoux**	642510	1
Moule 3D en latex - poire, forme en 3D, dim. : Ø environ 45 x 105 mm, **Matériau requis : env. 300 g de béton pour bijoux**	642521	1
Agent de démoulage Formestone, flacon de 100 ml	480666	1
Peinture Deco & Lifestyle 230 ml, blanc	446228	1
Peinture crayeuse Deco & Lifestyle, 230 ml, vert clair	608356	1
Peinture Deco & Lifestyle, 230 ml, bleu clair	608323	1
Peinture Deco & Lifestyle, 230 ml, bleu aqua	608389	1
Peinture Deco & Lifestyle 230 ml, rose	446262	1
Lait de mixion Art Deco fluide, 50 ml	449927	1
Feuille de métal Art Déco, en. 140 x 140 mm, 6 feuilles, couleur or	400372	1
Matériel recommandé		
Support à moules, env. 153 x 20 mm, espace tous les 5 mm, 4 pièces	617793	2
Gants (à usage unique), 100 pièces, taille M	936396	1
Gants (à usage unique), 100 pièces, taille L	942458	selon le besoin

Outils nécessaires		
Support sous-main, règle, stylo, huile végétale ou agent de démoulage, verre à mesurer ou balance, bol à mélanger, spatule, cuillère à soupe, support à moules (plus un seau) ou carton pour suspendre les moules en latex, pinceau rond et pinceau plat à poils doux, rouleau de cuisine, rouleau adhésif		

Instructions :

1. Enduire l'intérieur du moule en latex d'un agent de démoulage, laissez sécher.
Suspendre le moule en latex à l'envers dans le support à moules (avec seau), ou dans une boîte en carton.
Le support à moules ne doit pas être en contact avec les murs extérieurs et le sol.
Mélanger le béton fin conformément aux instructions du produit.
5. Remplir le moule en latex de béton.
6. Laisser le béton fin durcir pendant environ 1 à 3 jours.
7. Démouler le support en béton et laisser l'humidité résiduelle s'échapper.

8. Si nécessaire, délimiter les surfaces à peindre à l'aide d'un rouleau de colle.
Peindre les fruits en béton comme vous le souhaitez.
Bien laisser sécher la couche de peinture.
11. Pour appliquer la feuille métal, enduire la surface à recouvrir de lait de mixtion.
12. Laisser le lait de mixtion sécher (suivre la description du produit).
13. Appliquez la feuille métal avec un pinceau doux sur le lait de mixtion séché.

Fruits en mosaïque

Matériel utilisé	N° d'article	Quantité
Pommes en polystyrène expansé, avec anse en plastique, déclinées en 2 tailles. Dim. : 70 x 70 x 60 mm et 80 x 80 x 70 mmn, lot de deux	818007	1
Poires en polystyrène expansé, avec anse en plastique, déclinées en 2 tailles. Dim. : 70 x 70 x 90 mm et 70 x 70 x 100 mm, lot de deux	818063	1
Carreaux de mosaïque, environ 100 x 100 x 4 mm, lot de 3, nuances de vert	818557	2
Carreaux de mosaïque, environ 100 x 100 x 4 mm, lot de 3, nuances de bleu	818546	2
Carreaux de mosaïque, environ 100 x 100 x 4 mm, lot de 3, tons jaune/rouge	818568	1
ATTENTION! Après la brisure, les carreaux de mosaïque ne conviennent pas aux enfants - arêtes coupantes !		
Set de colle silicone 3D, tube de 80 ml	314798	1
Enduit à joints pour mosaïque, blanc, 1000 g	504906	1
Enduit à joints pour mosaïque, blanc, 250 g	539686	au choix
Imperméabilisant à joints pour mosaïque CREARTEC	547728	au choix
Matériel recommandé		
Gants (à usage unique), 100 pièces, taille M	936396	1
Gants (à usage unique), 100 pièces, taille L	942458	au choix
Pince à mosaïque, env. 225 mm de long	306612	1
Outils nécessaires		
Support, ciseaux, verre doseur ou balance, cuillère à soupe, bol à mélanger, gants (à usage unique), spatule, essuie-tout, éponge, torchon, marteau, pince à mosaïque		

Instructions :

Instructions de base pour les mosaïques

1. Placer le support à mosaïques devant vous. Si nécessaire, tracer avec un crayon le pourtour de la surface à décorer
2. Fixer les éléments de mosaïque au support avec de la colle.
3. Laisser sécher la colle durant la nuit.
4. Mélanger l'enduit à joints pour mosaïque avec de l'eau, comme indiqué dans les instructions du produit.
5. A l'aide de gants (à usage unique), répartir l'enduit à joints sur la surface en mosaïque.
6. Attendre env. 15 minutes puis enlever l'excédent d'enduit à joints avec une éponge.
7. Répéter ce processus plusieurs fois.
8. Laisser sécher l'enduit à joints durant la nuit.
9. Polir la surface en mosaïque avec un linge sec.

2. Broyer les carreaux de mosaïque à l'aide d'une pince ou d'un marteau.
Coller et assembler les fragments de mosaïque selon les instructions de base.

Astuce ! L'enduit à joints mélangé peut être coloré avec la couleur Deco & Lifestyle.
Après durcissement, la surface de la mosaïque peut être recouverte avec une finition de joint.
Cette couche est résistante à la saleté et aux intempéries.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de la réalisation
Votre équipe créative OPITEC !