# Vase en béton

| **Matériel utilisé:** | N° d'article | Quantité: |
|---|---|---|
| Béton créatif  Crea Stone 1kg | 570130 | 2 |
| Séparateur Formestone, 100ml | 480666 | 1 |
| **Matériel/Outils recommandés:** | | |
| Cutter de bricolage | 301530 | 1 |
| Spatule de mélange en aluminium, env. 300x20x2mm | 477797 | 1 |
| Ruban adhésif, env. 66mx50mm | 898120 | 1 |
| Récipient de mélange, 12 pièces | 478427 | 1 |
| Set de pinceaux, 3 pièces | 469140 | 1 |
| Peinture Chalky Finish, bleu gris | 570325 | 1 |
| **Outils nécessaires:** | | |
| Tige de mélange | | |
| Récipient de mélange | | |
| Ruban adhésif | | |
| Sable ou pierres pour alourdir | | |
| Emballage/Brique de boisson 1,5 l | | |
| Emballage/Brique de boisson 1 l | | |

OPITEC

## Instructions

1. Dans les deux briques de boisson, découpez le couvercle qui contient le capuchon de fermeture et enlevez-le. Nettoyez bien les deux emballages et laissez-les bien sécher.

2. Maintenant, enduisez la face intérieure du pls grand emballage avec du Formestone.

3. Streichen Sie ebenso die Außenseite der kleineren Packung ein und lassen diese gut antrocknen.

4. Mélangez maintenant env. 1,5 kg de béton selon le mode d'emploi. Remplissez le plus grand emballage jusqu'au 1er quart. Maintenant, appuyez la plus petite brique dans la masse en béton. Veillez à ne pas appuyer le plus petit emballage jusqu'au fond.

5. Alourdissez le tout avec du sable ou des pierres. Le cas échéant, vous pouvez encore verser un peu de béton jusqu'au bord. Veillez à ce que l'intérieur de l'emballage ait une distance régulière par rapport au bord extérieur. Fixez le petit emballage avec du ruban adhésif sur l'extérieur. Pour pouvoir stabiliser la forme ainsi moulée, vous pouvez poser des objets lourds tout autour.

Laissez sécher durant environ 2 jours et détachez avec précaution.

*Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir!*

OPITEC